




Frangé Snow Bit et Bendy

Frangé en microfibre blanche pour supports Bendy et Bit



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m³
B030414		↘ 40 ↘ 8	↘ 37 ↘ 10	☐	12	2,03	0,019
B030415		↘ 60 ↘ 8	↘ 57 ↘ 10	☐	12	2,36	0,03

SYSTÈME

Système avec sabre de dépolissage flexible ou inclinable
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

GREEN BOX



DECITEX des fibres
Microfibre: 0,52 DTX

Matériel

Microfibre (100% polyester)

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique



Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendy



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Frangé en microfibre Bendy et Bit



Frangé en acrylique Bit et Bendy