



Exon Tuch Taschensystem

Halb-einweg Mikrofaserbezug für Taschensystem, verpackt

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
00000731	1 VE mit 50 Stk	↕ 40 ↕ 13	↕ 42,5 ↕ 14	☐	10	7,4	0,071

SYSTEM

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vorträngung, Trängung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal in Objekten mit hohem Kontaminationsrisiko

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern
Mikrofaser: 0,53 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert

Analyse

Die Analyse der mechanischen Wirkung von Exon Tuch zeigte eine Entfernung des Coronavirus 229E von den Stahloberflächen von 99 % (Test durch ein externes Speziallabor)

Die Analyse der mechanischen Wirkung von Exon Tuch zeigt eine Entfernung von bis zu 94,2 % der auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien (Prüfung gemäß UNI EN 16615:2015 durch ein externes Speziallabor)

Vorteile

- **Halb-einweg:** verwendbar zum einmaligen Gebrauch oder waschbar bis zu 10 mal
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast

Kompatibilität

Kompatibel mit Taschensystem-Haltern 40 cm

Material

Garn: Mikrofaser (100% Polyester)

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen

Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels

Verwenden Sie keinen Weichspüler

Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11

Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden



Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Wet Disinfection Klapphalter



Blik Klapphalter