



Taschensystem Soft Band Bezug

Taschenbezug aus weißer Mikrofaser mit blauen Streifen für strukturierten Böden mit Deckblatt aus Polyester

Technische Informationen

Art.-Nr.	Hinweise	cm (komm. Ab.)	cm (echte Ab.)	F	Stk	kg	m³
0000A110B		↙ 40 ↘ 15	↙ 48,5 ↘ 16		25	3,2	0,025
0000A120B		↙ 50 ↘ 15	↙ 58,5 ↘ 18		25	4,71	0,031

SYSTEM

Flachmopsystem mit Taschen, verwendbar zur Vortränkung, Tränkung je nach Anforderung mit Aufbereitungsanlage oder mit Stielhaltern mit Tank
Ideal für die Reinigung von glatten oder porösen Innenböden mit fettanfälligem Schmutz

GREEN BOX



DECITEX von den Fasern

Mikrofaser: 0,75 DTX



Effizient: die Mikrofaser benötigt weniger Reinigungsmittel, um Schmutz und Bakterien zu entfernen, was den Wasser- und Chemikalienverbrauch reduziert



Der Taschensystem Soft Band Bezug wird eine geringe Freisetzung von Mikroplastik beim Waschen attestiert (Test gemäß DIN EN ISO 4484-1 und 4484-2 durch ein externes Speziallabor).



12/07/24

Vorteile

- **Lange Lebensdauer des Produktes:** die Taschenbezüge sind fast doppelt so haltbar wie die Klettbezüge
- **Einfach:** die Auflösungsoperationen des Bezuges sind einfach und fast
- **Höchste Hygiene:** die Mikrofaser dringt in die Mikroporosität des Bodens ein, sammelt Schmutz und mehr als 95% der Bakterien
- **Wirksam:** entfernt Fett und hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberflächen zu beschädigen
- **Touch-free:** das Auflösung-System des Bezuges verhindert den Kontakt mit dem Schmutz

Material

Garn: Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid) - Deckblatt: Polyester

Verpackung: [klicken Sie hier, um die Umweltkennzeichnung von Verpackungen zu sehen](#)

Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser

Befolgen Sie die Waschinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser ohne Textilwaschmittels durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Empfohlene Verwendung eines professionellen Textilwaschmittels
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Verwenden Sie keine Textilwaschmittels mit Ph> 11
Die Verwendung von Wäschesäcken wird empfohlen, um den Waschvorgang zu beschleunigen und hygienischer zu gestalten

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug



Waschtemperatur max 90° C, empfohlen 60° C




Bleichen möglich, kein Chlor verwenden




Trocknung bei reduzierter thermischer Belastung

Zusätzliche Produkte



Wet Disinfection Klapphalter



Blik Klapphalter



Action Pro Tec



Tec Presse



BIO Blik Basic

Produktvarianten



Taschensystem Soft Pro Bezug



Microblue Bezug Taschensystem