



Recambio mopa Uni System Tris



Recambio mopa de microfibra, poliéster y algodón hilo continuo, tela de poliéster



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	cm (dim. reales)	ud.	kg	m³
00000488		↙ 40 ↘ 14	↙ 43,5 ↘ 14,5	25	4,05	0,027

SISTEMA

Sistema plano con micro aletas, se utiliza con prensa de rodillo, de labio o de libro Ideal para cualquier superficie y suciedad gracias a la combinación de las 3 fibras: algodón para la absorción, microfibra para la recogida y poliéster para la suciedad grasa y fluidez

GREEN BOX



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,52 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos

Beneficios

- **Multiuso:** La combinación de diferentes fibras permite diferentes operaciones con un solo recambio
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Práctico:** los recambios son fáciles de colocar al bastidor gracias al mecanismo de enganche facilitado
- **Seguro:** el recambio garantiza una fijación permanente durante el uso, gracias al dispositivo antideslizante
- **Higiénico:** el recambio sucio se desengancha rápidamente, sin contacto con la suciedad



Material

Hilo: poliéster, algodón, microfibra - Tela: poliéster

Embalaje: [haga clic aquí para ver el etiquetado medioambiental de los embalajes](#)

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente

Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza

Uso recomendado del detergente textil profesional

No usar suavizante

No use detergentes con $\text{Ph} > 11$

Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



No secar con secadora

Productos complementarios



Bastidor Uni System



Mango telescópico



Nickita Dry



Prensa Dry