



Ricambio Uni System Tris

Ricambio in microfibra, poliestere e cotone filo continuo, supporto in poliestere



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	pz	kg	m ³
00000488		↙ 40 ↘ 14	↙ 43,5 ↘ 14,5	25	4,05	0,027

SISTEMA

Sistema piatto con micro alette utilizzabile con strizzatore a rullo, ganasce e libro. Ideale per qualsiasi superficie e sporco grazie alla combinazione delle 3 fibre: cotone per l'assorbimento, microfibra per la raccolta e poliestere per lo sporco grasso e la scorrevolezza.

GREEN BOX



DECITEX delle fibre

Microfibra: 0,52 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico.

Vantaggi

- **Multifunzione:** la combinazione di fibre diverse permette operazioni differenti con un solo panno
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Pratico:** i ricambi si agganciano rapidamente al telaio grazie al meccanismo di aggancio facilitato
- **Sicuro:** il ricambio rimane fissato durante l'utilizzo grazie al dispositivo antisfilamento
- **Igienico:** il ricambio usato si sgancia rapidamente, senza alcun contatto con lo sporco

Materiale

Filato: poliestere, cotone, microfibra - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°



Candeggio possibile, non utilizzare cloro



Non asciugare a tamburo o in essiccatoio

Prodotti complementari



Telaio Uni System



Manico telescopico



Nickita Dry



Strizzatore Dry