



Ricambio sistema tasche Tuft Microriccio

Ricambio tufting annodato in microfibra filo continuo e supporto in poliestere con tasche



Informazioni tecniche

codice	note	cm (dim. comm.)	cm (dim. reali)	C	pz	kg	m ³
00MM110CC		↙ 40 ↘ 14	↙ 45 ↘ 14	☐	25	4,43	0,027

SISTEMA

Sistema piatto con tasche utilizzabile pre-impregnato, impregnato al momento con stazione d'impregnazione o con manici serbatoio
Ideale per qualsiasi superficie e per lo sporco particellare grazie all'elevata capacità di raccolta del filato e della microfibra

GREEN BOX



DECITEX delle fibre
Microfibra: 0,58 DTX



Conforme ai CAM Pulizia generale e Pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie (DM 29/01/2021): la microfibra necessita di meno detergente per rimuovere sporco e batteri, riducendo i consumi di acqua e chimico



Vantaggi

- **Efficiente:** il sistema tufting assicura il fissaggio del filato al supporto, garantendo una lunga durata del ricambio
- **Massima resistenza:** le doppie cuciture presenti nei punti di maggior sforzo permettono al ricambio di resistere all'utilizzo frequente
- **Elevata assorbenza:** la trama fitta del filato conferisce una lunga autonomia di lavaggio, consentendo di risparmiare acqua e detergente
- **Massima igiene:** la microfibra penetra nelle microporosità del pavimento, raccogliendo lo sporco e più del 95% dei batteri
- **Alte prestazioni:** la soluzione detergente viene distribuita in maniera uniforme sul pavimento, agevolandone la pulizia
- **Semplice:** le operazioni di ricambio del panno sono facili e veloci
- **Touch-free:** il sistema di sgancio del panno elimina il contatto con lo sporco
- **Lunga durata:** i panni tasche resistono quasi il doppio dei panni con sistema a strappo

Materiale

Filato: microfibra (100% poliestere) - Supporto: poliestere

Imballo: [clicca qui per visualizzare l'etichettatura ambientale degli imballaggi](#)

Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo

Eseguire un prelavaggio in acqua fredda senza detersivo per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia

Consigliato l'utilizzo di detersivo professionale per tessuti

Non utilizzare ammorbidente

Non utilizzare detersivi con Ph>11

Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per velocizzare e rendere più igieniche le operazioni di lavanderia

Istruzioni specifiche del panno



Temperatura di lavaggio max 90° C, consigliato 60°




Candeggio possibile, non utilizzare cloro




Asciugatura a tamburo o in essiccatoio possibile con programma basso

Prodotti complementari



Telaio Wet Disinfection



Telaio Blik



Action Pro Tec



Strizzatore Tec



BIO Blik Basic